



# Схема монтажа Geo 3

Исполнение горловины 300/500

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.75x2.5 м. h=1.35/1.65 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 4/5.5 м<sup>3</sup>
2. Расход воды 2/3 м<sup>3</sup>
3. Объем котлована 5/6.8 м<sup>3</sup>